cz

VOGIO

TOGO B1

Přenosný mixér

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Li-Ion

21
PAP

MADE IN CHINA RoHS

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek skladujte na suchém místě. Nepřenášejte ani nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k poškození vnitřních elektrických obvodů.

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a neskladujte jej na místech s vysokou teplotou. Vysoká teplota může zkrátit životnost elektroniky, poškodit akumulátor nebo zdeformovat plastové díly.

Nevystavujte výrobek velmi nízkým teplotám, protože mohou poškodit elektroniku.

Zařízení sami nerozebírejte. Může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.

Výrobek nenechte spadnout na podlahu ani jiný tvrdý povrch. Náraz může zařízení poškodit.

K čištění výrobku nepoužívejte silné chemikálie ani saponáty. Povrch také neškrábejte ostrými předměty.

Při nabíjení buďte opatrní. Příliš dlouhé nepřetržité nabíjení může zkrátit životnost akumulátoru. Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou měsíčně. Zabráníte tak hlubokému vybití a poškození akumulátoru.

Akumulátor vystavený velmi nízkému atmosférickému tlaku může explodovat nebo způsobit únik hořlavé kapaliny či plynu.

Pro optimální výkon akumulátoru používejte zařízení na místech s vhodnou okolní teplotou.

Výrobek je vyroben z ekologických materiálů. Nádoba z materiálu Tritan je určena pro styk s potravinami, neobsahuje BPA a splňuje požadavky CE, RoHS, FCC a LFGB.

Obsah balení

❶ Obal výrobku

❷ Víčko

❸ Nádoba mixéru

❹ Kabel USB-C

❺ Základna zařízení

❻ Odšroubovatelné spodní víčko

❼ Návod k použití

POPIS VÝROBKU A SOUČÁSTÍ

Přenosné držadlo

Víčko s náustkem

Protiskluzový vnější kroužek

Nádoba z materiálu Tritan určeného pro styk s potravinami, se stupnicí objemu

Šestiramenný nůž z nerezové oceli SUS304

Základna zařízení

Ukazatel stavu akumulátoru

Ukazatel doby cyklu

Režim Blend

Režim Pulse

Tlačítko napájení

Protiskluzový silikonový kroužek

Odšroubovatelné spodní víčko

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VOGIO TOGO B1
Objem nádoby	600 ml
Materiál nádoby	PCTG
Materiál základny	ABS
Materiál nože	Nerezová ocel 304
Provozní napětí	12 V
Výkon	220 W
Nabíjecí napětí / proud	5 V ⎓2 A
Typ / kapacita akumulátoru	18650 / 3 × 2000 mAh
Motor	540 / 18000 RPM
Doba nabíjení	asi 3–4 hodiny
Doba jednoho cyklu mixování	30sekundový cyklus
Max. doba provozu v režimu Pulse	30 sekund

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním mixováním se ujistěte, že je zařízení plně nabité. Všechny kontrolky by měly svítit zeleně.

Přišroubujte nádobu k základně tak, aby šipka na nádobě byla zarovnána s tlačítkem napájení.

Po každém použití zařízení ihned vyčistěte.

TIPY K POUŽITÍ

*** Režim Blend:**

Ideální pro smoothie, shaky a koktejly.

*** Režim Pulse:**

Na omáčky a džemy a mixování malých kousků měkkého mraženého ovoce – lepší kontrola nad konzistencí.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Připojte konektor kabelu USB k síťové USB nabíječce - nabíječka není součástí balení. Druhý konektor kabelu USB-C připojte do portu USB-C na zařízení.

Během nabíjení ukazatel akumulátoru bliká. Po plném nabití kontrolky svítí trvale zeleně.

Plné nabití lithium-iontového akumulátoru USB nabíječkou 5 V / 2 A trvá přibližně 4 hodiny.

Používejte kvalitní USB nabíječku.

Když je akumulátor téměř vybitý a na ukazateli zůstává jen jeden dílek, zařízení ihned nabijte.

- Zařízení během nabíjení nepoužívejte.
- Před použitím odpojte nabíjecí kabel.

Nabíjecí napětí zařízení je 5 V. Před nabíjením se ujistěte, že výstupní napětí USB adaptéru je 5 V.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Krok 1

Ovoce nakrájejte na malé kousky a vložte do nádoby. Suroviny by měly zabírat asi 60 % jejího objemu.

Krok 2

Přidejte tekutinu určenou k pití tak, aby obsah nepřesáhl přibližně 80 % objemu nádoby.

Krok 3

Pevně zašroubujte víčko a nakloňte mixér dolů, abyste se ujistili, že kousky ovoce neuvízly pod noži.

⚠ **Důležité**

Ujistěte se, že šipka na nádobě je zarovnána s tlačítkem napájení. Jinak zůstane bezpečnostní pojistka aktivní a mixér se nespustí.

Jemné protřepávání mixéru nahoru a dolů během provozu pomáhá zabránit zablokování nožů.

Krok 4

ZVOLTE REŽIM

Režim Blend

Podržením tlačítka napájení zařízení zapněte. Poté jedním stisknutím tlačítka spusťte mixování. Rozsvítí se LED kontrolky. Během mixování můžete zařízení jemně naklánět dopředu a dozadu. Opětovným stisknutím provoz zastavíte.

Režim Pulse

Dvojím stisknutím tlačítka napájení přejdete do režimu Pulse. Poté tlačítko opakovaně stiskněte a podržte pro krátké pulzní cykly. Režim Pulse se automaticky vypne po 5 sekundách nečinnosti a LED kontrolky zhasnou.

Krok 5

Odšroubujte spodní víčko ze základny a přišroubujte jej na nádobu. Nádobu si tak můžete pohodlně vzít s sebou.

DALŠÍ TIPY

Po nasazení spodního víčka si můžete připravený nápoj, šťávu nebo smoothie pohodlně vzít s sebou.

Port USB je chráněn proti stříkající vodě, základna však není určena k ponoření do vody ani mytí v myčce. Voda by mohla proniknout dovnitř a poškodit akumulátor nebo elektroniku.

Nemixujte ovoce s tvrdou slupkou, ořechy ani velké kusy mraženého ovoce.

Ovoce a zeleninu doporučujeme krájet na kousky o velikosti asi 2,5 cm. Zabráníte tak zablokování nožů a aktivaci ochrany proti přetížení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje nebo svítí bílé kontrolky a ukazatel akumulátoru bliká 5 sekund	Akumulátor je vybitý	Nabíjejte zařízení 3–4 hodiny a ujistěte se, že je akumulátor plně nabitý.
Zařízení se nezapne a červené a bílé kontrolky střídavě blikají 2 sekundy	Aktivovala se bezpečnostní pojistka	Dotáhněte nádobu k základně a ujistěte se, že šipka na nádobě je zarovnána s tlačítkem napájení.
Zařízení přestane pracovat a všechny kontrolky blikají 8 sekund červeně	Suroviny jsou příliš husté, je jich příliš mnoho nebo se aktivovala ochrana motoru proti přetížení	**Přidejte tekutinu nebo nakrájejte suroviny na menší kousky a zařízení znovu spusťte.**
Únik tekutiny	Těsnění je nesprávně nasazeno nebo nádoba/ víčko nejsou správně dotaženy	Zkontrolujte těsnění a správné dotažení nádoby a víčka.
Zařízení se ani po více než 4 hodinách plně nenabije	Byl použit nevhodný nabíjecí kabel nebo adaptér.	Zkontrolujte nabíjecí kabel a adaptér. Ujistěte se, že parametry nabíjení jsou 5 V / 2 A.

OZNAČENÍ A PIKTOGRAMY

Nemyjte v myčce

Chraňte před ohněm

Nepoužívejte v mikrovlnné troubě

Pozor – křehký výrobek

Výrobek určený pro styk s potravinami

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Hlavní část zařízení, tj. základnu s elektronikou, nemyjte pod tekoucí vodou. Povrch čistěte pouze vlhkým hadříkem.

Základnu zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

Ostatní díly, jako horní víčko, nádobu a spodní víčko, lze mýt pod vodou.

Po vyčištění skladujte výrobek na suchém místě.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s komunálním odpadem.

Použitý výrobek odevzdejte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Další informace získáte na místním úřadě nebo u společnosti zajišťující odpadové hospodářství.

Zařízení s akumulátory likvidujte v souladu s místními předpisy. Použité akumulátory odevzdejte na určené sběrné místo, aby byla zajištěna jejich bezpečná a ekologická likvidace.

INFORMACE O NÁVODU

Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby informace v tomto návodu byly co nejpřesnější a aktuální. Návod i výrobek mohou být změněny bez předchozího upozornění. V případě aktualizace nebo vylepšení výrobku budou nejnovější informace k dispozici na webu výrobce.

cz

Návod je k dispozici i v dalších jazycích na vogio.pl.

Více informací

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL