FR

VOGIO

TOGO B1

Blender portable

MODE D'EMPLOI

Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver.

MADE IN CHINA RoHS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conserver le produit dans un endroit sec. Ne pas transporter ni utiliser l'appareil en milieu humide pour éviter d'endommager les circuits électriques internes.

Ne pas exposer le produit au soleil direct ni le stocker dans un endroit chaud. La chaleur peut réduire la durée de vie de l'électronique, endommager la batterie ou déformer les pièces en plastique.

Ne pas exposer le produit à des températures très basses, cela pourrait endommager l'électronique.

Ne pas démonter l'appareil soi-même. Cela peut l'endommager et annuler la garantie.

Ne pas faire tomber le produit sur le sol ou une surface dure. Un choc peut endommager l'appareil.

Ne pas nettoyer le produit avec des produits chimiques ou détergents agressifs. Ne pas rayer la surface avec des objets pointus.

Être prudent lors de la charge. Une charge continue trop longue peut réduire la durée de vie de la batterie. Charger complètement avant la 1re utilisation.

En cas de non-utilisation prolongée, charger l'appareil au moins une fois par mois afin d'éviter une décharge profonde et d'endommager la batterie.

Une batterie exposée à une très basse pression atmosphérique peut exploser ou laisser fuir un liquide ou gaz inflammable.

Pour un fonctionnement optimal de la batterie, utiliser l'appareil à une température ambiante adaptée.

Le produit est fabriqué en matériaux écologiques. Le récipient en Tritan est apte au contact alimentaire, sans BPA et conforme aux normes CE, RoHS, FCC et LFGB.

Contenu de l'emballage

❶ Emballage du produit

❷ Couvercle

❸ Bol du blender

❹ Câble USB-C

❺ Socle

❻ Couvercle inférieur dévissable

❼ Mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT

Poignée

Couvercle avec bec

Anneau extérieur anti-dérapant

Bol en Tritan apte au contact alimentaire, avec graduations

Lame à six branches en acier inoxydable SUS304

Socle

Indicateur de batterie

Indicateur de durée du cycle

Mode Blend

Mode Pulse

Bouton marche

Anneau en silicone antidérapant

Couvercle inférieur dévissable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	VOGIO TOGO B1
Capacité du bol	600 ml
Matière du bol	PCTG
Matière du socle	ABS
Matière de la lame	Acier inoxydable 304
Tension de service	12 V
Puissance	220 W
Tension / courant de charge	5 V ⎓ 2 A
Type / capacité de batterie	18650 / 3 × 2000 mAh
Moteur	540 / 18000 RPM
Temps de charge	environ 3–4 heures
Durée d'un cycle de mixage	Cycle de 30 secondes
Durée max. en mode Pulse	30 secondes

PREMIÈRE UTILISATION

Avant le premier mixage, s'assurer que l'appareil est entièrement chargé. Tous les voyants doivent être verts.

Visser le bol sur le socle de sorte que la flèche du bol soit alignée avec le bouton marche.

Nettoyer l'appareil immédiatement après chaque utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

*** Mode Blend :**

Idéal pour smoothies, milk-shakes et cocktails.

*** Mode Pulse :**

Pour les sauces et confitures et les petits morceaux de fruits surgelés tendres – pour mieux contrôler la consistance.

CHARGE DE LA BATTERIE

Brancher le câble USB sur un chargeur secteur USB - chargeur non fourni. Brancher l'autre extrémité USB-C sur le port USB-C de l'appareil.

Pendant la charge, l'indicateur de batterie clignote. Une fois chargé, les voyants restent verts fixes.

La charge complète de la batterie lithium-ion avec un chargeur USB 5 V / 2 A dure environ 4 heures.

Utiliser un chargeur USB de bonne qualité.

Lorsque la batterie est faible et qu'il ne reste qu'une barre sur l'indicateur, recharger immédiatement.

- Ne pas utiliser l'appareil en charge.
- Débrancher le câble avant utilisation.

La tension de charge est de 5 V. Avant la charge, vérifier que l'adaptateur USB fournit 5 V en sortie.

UTILISATION

Étape 1

Couper les fruits en petits morceaux avant de les mettre dans le bol. Ils doivent occuper environ 60 % du bol.

Étape 2

Ajouter un liquide potable sans dépasser environ 80 % de la capacité du bol.

Étape 3

Bien visser le couvercle et incliner le blender vers le bas pour vérifier qu'aucun fruit n'est coincé sous les lames.

⚠ **Important**

Vérifier que la flèche du bol est alignée avec le bouton marche. Sinon, le verrou de sécurité reste actif et le blender ne démarre pas.

Secouer doucement le blender de haut en bas pendant le fonctionnement aide à éviter le blocage des lames.

Étape 4

CHOISIR LE MODE

Mode Blend

Maintenir le bouton marche pour allumer l'appareil. Puis appuyer une fois sur le bouton pour lancer le mixage. Les voyants LED s'allument. Pendant le mixage, on peut incliner doucement l'appareil d'avant en arrière. Pour arrêter, appuyer à nouveau.

Mode Pulse

Appuyer deux fois sur le bouton marche pour passer en mode Pulse. Puis maintenir le bouton enfoncé pour lancer de courtes impulsions. Le mode Pulse s'arrête après 5 secondes d'inactivité et les voyants LED s'éteignent.

Étape 5

Dévisser le couvercle inférieur du socle et le visser sur le bol. Le bol est ainsi facile à emporter.

AUTRES CONSEILS

Avec le couvercle inférieur en place, emportez facilement votre boisson, jus ou smoothie.

Le port USB est protégé des éclaboussures, mais le socle ne doit pas être immergé ni lavé au lave-vaisselle. L'eau pourrait pénétrer à l'intérieur et endommager la batterie ou l'électronique.

Ne pas mixer de fruits à coque dure, de noix ni de gros morceaux de fruits surgelés.

Couper fruits et légumes en morceaux d'environ 2,5 cm pour éviter le blocage des lames et le déclenchement de la protection contre la surcharge.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas ou voyants blancs allumés et indicateur de batterie clignotant 5 secondes	Batterie déchargée	Charger l'appareil 3–4 heures et vérifier que la batterie est entièrement chargée.
L'appareil ne s'allume pas, voyants rouges et blancs clignotant en alternance 2 secondes	Verrou de sécurité activé	Visser le bol à fond sur le socle et vérifier que la flèche du bol est alignée avec le bouton marche.
L'appareil s'arrête et tous les voyants clignotent en rouge 8 secondes	Ingrédients trop épais ou trop nombreux, ou protection moteur contre la surcharge activée	**Ajouter du liquide ou couper les ingrédients plus petits, puis redémarrer l'appareil.**
Fuite de liquide	Joint mal placé ou bol/ couvercle mal vissé	Vérifier les joints et le bon vissage du bol et du couvercle.
L'appareil n'est pas entièrement chargé après plus de 4 heures	Câble de charge ou adaptateur inadapté.	Vérifier le câble et l'adaptateur. Les paramètres de charge doivent être de 5 V / 2 A.

SYMBOLES ET PICTOGRAMMES

Pas au lave-vaisselle

Tenir à l'écart du feu

Ne pas utiliser au micro-ondes

Attention – produit fragile

Apte au contact alimentaire

NETTOYAGE ET RANGEMENT

La partie principale, c.-à-d. le socle avec l'électronique, ne doit pas être lavée sous l'eau courante. Nettoyer la surface uniquement avec un chiffon humide.

Ne jamais plonger le socle dans l'eau ou tout autre liquide.

Les autres pièces (couvercle supérieur, bol, couvercle inférieur) peuvent être lavées à l'eau.

Après nettoyage, ranger le produit dans un endroit sec.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Déposer le produit usagé dans un point de collecte adapté au recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour plus d'informations, contacter la mairie ou la société de gestion des déchets.

Les appareils à batterie doivent être éliminés selon la réglementation locale. Déposer les batteries usagées dans un point de recyclage désigné pour une élimination sûre et écologique.

À PROPOS DE LA NOTICE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations de ce mode d'emploi soient exactes et à jour. Le mode d'emploi et le produit peuvent être modifiés sans préavis. Les dernières informations seront publiées sur le site du fabricant en cas de mise à jour ou d'amélioration du produit.

FR

Cette notice existe aussi dans d'autres langues sur vogio.pl.

En savoir plus

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL