SK

VOGIO

TOGO B1

Prenosný mixér

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

Li-Ion

21
PAP

MADE IN CHINA

RoHS

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok skladujte na suchom mieste. Zariadenie neprenášajte ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných elektrických obvodov.

Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a neskladujte ho na miestach s vysokou teplotou. Vysoká teplota môže skrátiť životnosť elektroniky, poškodiť akumulátor alebo zdeformovať plastové diely.

Nevystavujte výrobok veľmi nízkym teplotám, pretože môžu poškodiť elektroniku.

Zariadenie sami nerozoberajte. Môže dôjsť k jeho poškodeniu a strate záruky.

Výrobok nenechajte spadnúť na podlahu ani iný tvrdý povrch. Náraz môže zariadenie poškodiť.

Na čistenie výrobku nepoužívajte silné chemikálie ani saponáty. Povrch tiež neškriabte ostrými predmetmi.

Pri nabíjaní buďte opatrní. Príliš dlhé nepretržité nabíjanie môže skrátiť životnosť akumulátora. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.

Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabite ho aspoň raz mesačne. Zabránite tak hlbokému vybitiu a poškodeniu akumulátora.

Akumulátor vystavený veľmi nízkemu atmosférickému tlaku môže explodovať alebo spôsobiť únik horľavej kvapaliny či plynu.

Pre optimálny výkon akumulátora používajte zariadenie na miestach s vhodnou okolitou teplotou.

Výrobok je vyrobený z ekologických materiálov. Nádoba z materiálu Tritan je určená na styk s potravinami, neobsahuje BPA a spĺňa požiadavky CE, RoHS, FCC a LFGB.

Obsah balenia

❶ Obal výrobku

❷ Viečko

❸ Nádoba mixéra

❹ Kábel USB-C

❺ Základňa zariadenia

❻ Spodné skrutkovacie viečko

❼ Návod na použitie

POPIS VÝROBKU A SÚČASTÍ

Prenosná rukoväť

Viečko s náustkom

Protišmykový vonkajší krúžok

Nádoba z materiálu Tritan určeného na styk s potravinami, so stupnicou objemu

Šesťramenný nôž z nehrdzavejúcej ocele SUS304

Základňa zariadenia

Indikátor stavu akumulátora

Indikátor času cyklu

Režim Blend

Režim Pulse

Tlačidlo napájania

Protišmykový silikónový krúžok

Spodné skrutkovacie viečko

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VOGIO TOGO B1
Objem nádoby	600 ml
Materiál nádoby	PCTG
Materiál základne	ABS
Materiál noža	Nehrdzavejúca oceľ 304
Prevádzkové napätie	12 V
Výkon	220 W
Nabíjacie napätie / prúd	5 V ⎓ 2 A
Typ / kapacita akumulátora	18650 / 3 × 2000 mAh
Motor	540 / 18000 RPM
Čas nabíjania	asi 3–4 hodiny
Čas jedného cyklu mixovania	30-sekundový cyklus
Max. čas prevádzky v režime Pulse	30 sekúnd

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým mixovaním sa uistite, že je zariadenie úplne nabité. Všetky kontrolky by mali svietiť nazeleno.

Priskrutkujte nádobu k základni tak, aby šípka na nádobe bola zarovnaná s tlačidlom napájania.

Po každom použití zariadenie ihneď vyčistite.

TIPY NA POUŽITIE

*** Režim Blend:**

Ideálny na smoothie, shaky a koktaily.

*** Režim Pulse:**

Na omáčky a džemy a mixovanie malých kúskov mäkkého mrazeného ovocia – lepšia kontrola nad konzistenciou.

NABÍJANIE AKUMULÁTORA

Pripojte konektor kábla USB k sieťovej USB nabíjačke - nabíjačka nie je súčasťou balenia. Druhý konektor kábla USB-C pripojte do portu USB-C na zariadení.

Počas nabíjania indikátor akumulátora bliká. Po úplnom nabití kontrolky svietia trvalo nazeleno.

Úplné nabitie lítium-iónového akumulátora USB nabíjačkou 5 V / 2 A trvá približne 4 hodiny.

Používajte kvalitnú USB nabíjačku.

Keď je akumulátor takmer vybitý a na indikátore zostáva len jeden dielik, zariadenie ihneď nabite.

- Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte.
- Pred použitím odpojte nabíjací kábel.

Nabíjacie napätie zariadenia je 5 V. Pred nabíjaním sa uistite, že výstupné napätie USB adaptéra je 5 V.

SPÔSOB POUŽITIA

Krok 1

Ovocie nakrájajte na malé kúsky a vložte do nádoby. Suroviny by mali zaberať asi 60 % jej objemu.

Krok 2

Pridajte tekutinu určenú na pitie tak, aby obsah neprekročil približne 80 % objemu nádoby.

Krok 3

Pevne zaskrutkujte viečko a nakloňte mixér nadol, aby ste sa uistili, že kúsky ovocia neuviazli pod nožmi.

⚠ **Dôležité**

Uistite sa, že šípka na nádobe je zarovnaná s tlačidlom napájania. Inak zostane bezpečnostná poistka aktívna a mixér sa nespustí.

Jemné pretrepávanie mixéra hore a dole počas prevádzky pomáha zabrániť zablokovaniu nožov.

Krok 4

ZVOĽTE REŽIM

Režim Blend

Podržaním tlačidla napájania zariadenie zapnite. Potom jedným stlačením tlačidla spustite mixovanie. Rozsvietia sa LED kontrolky. Počas mixovania môžete zariadenie jemne nakláňať dopredu a dozadu. Opätovným stlačením prevádzku zastavíte.

Režim Pulse

Dvojitým stlačením tlačidla napájania prejdete do režimu Pulse. Potom tlačidlo opakovane stlačte a podržte pre krátke pulzné cykly. Režim Pulse sa automaticky vypne po 5 sekundách nečinnosti a LED kontrolky zhasnú.

Krok 5

Odskrutkujte spodné viečko zo základne a priskrutkujte ho na nádobu. Nádobu si tak môžete pohodlne vziať so sebou.

ĎALŠIE TIPY

Po nasadení spodného viečka si môžete pripravený nápoj, šťavu alebo smoothie pohodlne vziať so sebou.

Port USB je chránený proti striekajúcej vode, základňa však nie je určená na ponorenie do vody ani umývanie v umývačke. Voda by mohla preniknúť dovnútra a poškodiť akumulátor alebo elektroniku.

Nemixujte ovocie s tvrdou šupkou, orechy ani veľké kusy mrazeného ovocia.

Ovocie a zeleninu odporúčame krájať na kúsky s veľkosťou asi 2,5 cm. Zabránite tak zablokovaniu nožov a aktivácii ochrany proti preťaženiu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje alebo svietia biele kontrolky a indikátor akumulátora bliká 5 sekúnd	Akumulátor je vybitý	Nabíjajte zariadenie 3–4 hodiny a uistite sa, že je akumulátor úplne nabitý.
Zariadenie sa nezapne a červené a biele kontrolky striedavo blikajú 2 sekundy	Aktivovala sa bezpečnostná poistka	Dotiahnite nádobu k základni a uistite sa, že šípka na nádobe je zarovnaná s tlačidlom napájania.
Zariadenie prestane pracovať a všetky kontrolky blikajú 8 sekúnd načerveno	Suroviny sú príliš husté, je ich príliš veľa alebo sa aktivovala ochrana motora proti preťaženiu	**Pridajte tekutinu alebo nakrájajte suroviny na menšie kúsky a zariadenie znova spustite.**
Únik tekutiny	Tesnenie je nesprávne nasadené alebo nádoba/ viečko nie sú správne dotiahnuté	Skontrolujte tesnenie a správne dotiahnutie nádoby a viečka.
Zariadenie sa ani po viac ako 4 hodinách úplne nenabije	Bol použitý nevhodný nabíjací kábel alebo adaptér.	Skontrolujte nabíjací kábel a adaptér. Uistite sa, že parametre nabíjania sú 5 V / 2 A.

OZNAČENIA A PIKTOGRAMY

Neumývajte v umývačke

Chráňte pred ohňom

Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre

Pozor – krehký výrobok

Výrobok určený na styk s potravinami

ČISTENIE A SKLADOVANIE

Hlavnú časť zariadenia, t. j. základňu s elektronikou, neumývajte pod tečúcou vodou. Povrch čistite len vlhkou handričkou.

Základňu zariadenia nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny.

Ostatné diely, ako horné viečko, nádobu a spodné viečko, možno umývať pod vodou.

Po vyčistení skladujte výrobok na suchom mieste.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok sa nesmie vyhodiť spolu s komunálnym odpadom.

Použitý výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v spoločnosti zodpovednej za odpadové hospodárstvo.

Zariadenie s akumulátormi likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Použité akumulátory odovzdajte na určené zberné miesto, aby bola zaistená ich bezpečná a ekologická likvidácia.

INFORMÁCIE O NÁVODE

Vynaložili sme maximálne úsilie, aby informácie v tomto návode boli čo najpresnejšie a aktuálne. Návod aj výrobok môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade aktualizácie alebo vylepšenia výrobku budú najnovšie informácie na webe výrobcu.

SK

Návod je k dispozícii aj v ďalších jazykoch na vogio.pl.

Viac informácií

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL