UA

VOGIO

TOGO B1

Портативний блендер

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням виробу уважно ознайомтеся з інструкцією та збережіть її для подальшого використання.

MADE IN CHINA RoHS

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Зберігайте виріб у сухому місці. Не переносьте й не використовуйте пристрій у вологому середовищі, щоб не пошкодити внутрішні електричні схеми.

Не піддавайте виріб дії прямих сонячних променів і не зберігайте його в місцях з високою температурою. Висока температура може скоротити термін служби електроніки, пошкодити акумулятор або деформувати пластикові деталі.

Не піддавайте виріб дії дуже низьких температур, оскільки це може пошкодити електроніку.

Не розбирайте пристрій самостійно. Це може призвести до його пошкодження та втрати гарантії.

Не кидайте виріб на підлогу чи інші тверді поверхні. Удар може пошкодити пристрій.

Не використовуйте для чищення виробу агресивні хімічні засоби чи миючі засоби. Не дряпайте поверхню гострими предметами.

Будьте обережні під час заряджання. Надто тривале безперервне заряджання може скоротити термін служби акумулятора. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.

Якщо пристрій довго не використовуватиметься, заряджайте його щонайменше раз на місяць. Це запобігає глибокому розряду акумулятора та його пошкодженню.

Акумулятор під дією дуже низького атмосферного тиску може вибухнути або спричинити витік легкозаймистої рідини чи газу.

Для оптимальної роботи акумулятора використовуйте пристрій за належної температури навколишнього середовища.

Виріб виготовлено з екологічних матеріалів. Ємність із Tritan призначена для контакту з харчовими продуктами, не містить BPA та відповідає вимогам CE, RoHS, FCC і LFGB.

Комплектація

❶ Упаковка виробу

❷ Кришка

❸ Ємність блендера

❹ Кабель USB-C

❺ База пристрою

❻ Відкручувана нижня кришка

❼ Інструкція користувача

ОПИС ВИРОБУ ТА ЕЛЕМЕНТІВ

Ручка для носіння

Кришка з носиком

Зовнішнє протиковзке кільце

Ємність із харчового Tritan, з позначкою об'єму

Шестилопатеве лезо з нержавіючої сталі SUS304

База пристрою

Індикатор заряду акумулятора

Індикатор часу циклу роботи

Режим Blend

Режим Pulse

Кнопка живлення

Протиковзке силіконове кільце

Відкручувана нижня кришка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VOGIO TOGO B1
Об'єм ємності	600 ml
Матеріал ємності	PCTG
Матеріал бази	ABS
Матеріал леза	Нержавіюча сталь 304
Робоча напруга	12 V
Потужність	220 W
Напруга / струм заряджання	5 V ⎓ 2 A
Тип / ємність акумулятора	18650 / 3 × 2000 mAh
Двигун	540 / 18000 RPM
Час заряджання	близько 3–4 годин
Тривалість одного циклу змішування	Цикл 30 секунд
Макс. час роботи в режимі Pulse	30 секунд

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим змішуванням переконайтеся, що пристрій повністю заряджений. Усі індикатори мають світитися зеленим.

Прикрутіть ємність до бази так, щоб стрілка на ємності збігалася з кнопкою живлення.

Після кожного використання одразу очищуйте пристрій.

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ

*** Режим Blend:**

Ідеально для смузі, шейків і коктейлів.

*** Режим Pulse:**

Для соусів і джемів та невеликих шматочків м'яких замороженних фруктів – кращий контроль консистенції.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Під'єднайте USB-кінець кабелю до мережевого USB-зарядного пристрою (не входить у комплект). Другий кінець USB-C під'єднайте до порту USB-C пристрою.

Під час заряджання індикатор акумулятора блимає. Після повного заряджання індикатори світяться зеленим постійно.

Повне заряджання літій-іонного акумулятора від USB-зарядного пристрою 5 В / 2 А триває близько 4 годин.

Використовуйте якісний USB-зарядний пристрій.

Коли заряд низький і на індикаторі залишається лише одна поділка, негайно зарядіть пристрій.

- Не користуйтеся пристроєм під час заряджання.
- Перед використанням від'єднайте кабель.

Напруга заряджання пристрою – 5 В. Перед заряджанням переконайтеся, що вихідна напруга USB-адаптера становить 5 В.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

Крок 1

Наріжте фрукти дрібними шматочками, перш ніж класти їх у ємність. Інгредієнти мають займати близько 60% її об'єму.

Крок 2

Додайте придатну для пиття рідину так, щоб вміст не перевищував близько 80% об'єму ємності.

Крок 3

Щільно закрутіть кришку й переверніть блендер донизу, щоб переконатися, що шматочки фруктів не застрягли під лезами.

⚠ **Важливо**

Переконайтеся, що стрілка на ємності збігається з кнопкою живлення. Інакше блокування безпеки залишиться активним і блендер не запуститься.

Легке струшування блендера вгору-вниз під час роботи допомагає запобігти блокуванню лез.

Крок 4

ОБЕРІТЬ РЕЖИМ РОБОТИ

Режим Blend

Утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Потім натисніть її один раз, щоб почати змішування. Засвітяться LED-індикатори. Під час змішування можна злегка нахиляти пристрій вперед і назад. Щоб зупинити роботу, натисніть кнопку ще раз.

Режим Pulse

Натисніть кнопку живлення двічі, щоб перейти в режим Pulse. Потім натискайте й утримуйте кнопку для коротких імпульсних циклів. Режим Pulse вимкнеться автоматично через 5 секунд бездіяльності, а LED-індикатори згаснуть.

Крок 5

Відкрутіть нижню кришку від бази й прикрутіть її до ємності. Так ємність зручно взяти з собою.

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ

З нижньою кришкою ви можете зручно взяти з собою приготований напій, сік або смузі.

Порт USB захищений від бризок, однак базу не можна занурювати у воду чи мити в посудомийній машині. Вода може потрапити всередину й пошкодити акумулятор або електроніку.

Не змішуйте фрукти з твердою шкіркою, горіхи чи великі шматки заморожених фруктів.

Рекомендується нарізати фрукти й овочі шматочками близько 2,5 см. Це запобігає блокуванню лез і спрацюванню захисту від перевантаження.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій не працює або світяться білі індикатори, а індикатор акумулятора блимає 5 секунд	Акумулятор розряджений	Заряджайте пристрій 3–4 години й переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений.
Пристрій не вмикається, а червоні й білі індикатори блимають поперемінно 2 секунди	Спрацювало блокування безпеки	Докрутіть ємність до бази й переконайтеся, що стрілка на ємності збігається з кнопкою живлення.
Пристрій зупиняється, а всі індикатори блимають червоним 8 секунд	Інгредієнти надто густі, їх забагато або спрацював захист двигуна від перевантаження	**Додайте рідину або наріжте інгредієнти дрібніше, а потім знову запустіть пристрій.**
Витік рідини	Ущільнювач встановлено неправильно або ємність/кришку погано закручено	Перевірте ущільнювачі та правильність закручування ємності й кришки.
Пристрій не заряджається повністю понад 4 години	Використано невідповідний кабель або адаптер.	Перевірте кабель і адаптер. Переконайтеся, що параметри заряджання становлять 5 В / 2 А.

ПОЗНАЧЕННЯ ТА ПІКТОГРАМИ

Не мити в посудомийці

Тримати подалі від вогню

Не використовувати в мікрохвильовій печі

Обережно – крихкий виріб

Виріб для контакту з харчовими продуктами

ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Основну частину пристрою, тобто базу з електронікою, не можна мити під проточною водою. Очищуйте поверхню лише вологою серветкою.

Не занурюйте базу пристрою у воду чи будь-яку іншу рідину.

Інші елементи, як-от верхню кришку, ємність і нижню кришку, можна мити під водою.

Після чищення зберігайте виріб у сухому місці.

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА

Символ на виробі чи упаковці означає, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами.

Передайте використаний виріб до пункту збору електрич ного та електронного обладнання для переробки.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до місцевих органів влади або компанії з поводження з відходами.

Пристрої з акумуляторами утилізуйте згідно з місцевими правилами. Передавайте використані акумулятори до визначеного пункту переробки для їх безпечної та еколо·гічної утилізації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТРУКЦІЮ

Ми доклали зусиль, щоб інформація в цій інструкції була максимально точною та актуальною. Інструкцію та виріб може бути змінено без попереднього повідомлення. Найновіша інформація з'являтиметься на сайті виробника в разі оновлення чи вдоскона-лення виробу.

UA

Інструкція іншими мовами доступна на vogio.pl.

Детальніше

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL