DE

VOGIO

TOGO B1

Tragbarer Mixer

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie auf.



MADE IN CHINA RoHS

SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie das Produkt trocken auf. Tragen oder benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung, um die internen Stromkreise nicht zu beschädigen.

Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonne aus und lagern Sie es nicht an heißen Orten. Hitze kann die Lebensdauer der Elektronik verkürzen, den Akku beschädigen oder Kunststoffteile verformen.

Setzen Sie das Produkt keinen sehr niedrigen Temperaturen aus, da dies die Elektronik beschädigen kann.

Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Dies kann es beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.

Lassen Sie das Produkt nicht auf den Boden oder harte Flächen fallen. Stöße können das Gerät beschädigen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit scharfen Chemikalien oder Reinigern. Zerkratzen Sie die Oberfläche nicht mit spitzen Gegenständen.

Vorsicht beim Laden. Zu langes Dauerladen kann die Akkulebensdauer verkürzen. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie das Gerät bei längerer Nichtnutzung mindestens einmal im Monat. Dies verhindert Tiefentladung und Akkuschäden.

Ein Akku, der sehr niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeit bzw. Gas austreten lassen.

Für optimale Akkuleistung verwenden Sie das Gerät bei geeigneter Umgebungstemperatur.

Das Produkt besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Der Behälter aus PCTG ist lebensmittelecht, BPA-frei und erfüllt CE, RoHS, FCC und LFGB.

Lieferumfang



❶ Produktverpackung



❷ Deckel



❸ Mixbehälter



❹ USB-C-Kabel



❺ Basiseinheit



❻ Abschraubbarer Bodendeckel



❼ Bedienungsanleitung

PRODUKT- UND TEILEBESCHREIBUNG



TECHNISCHE DATEN

Modell	VOGIO TOGO B1
Behälterinhalt	600 ml
Behältermaterial	PCTG
Basismaterial	ABS
Messermaterial	Edelstahl 304
Betriebsspannung	12 V
Leistung	220 W
Ladespannung / -strom	5 V ⎓ 2 A
Akkutyp / -kapazität	18650 / 3 × 2000 mAh
Motor	540 / 18000 RPM
Ladezeit	ca. 3–4 Stunden
Dauer eines Mixzyklus	30-Sekunden-Zyklus
Max. Betriebszeit im Pulse-Modus	30 Sekunden

ERSTER GEBRAUCH

Stellen Sie vor dem ersten Mixen sicher, dass das Gerät voll geladen ist. Alle Anzeigen sollten grün leuchten.

Schrauben Sie den Behälter so auf die Basis, dass der Pfeil am Behälter mit der Ein-/Aus-Taste übereinstimmt.

Reinigen Sie das Gerät sofort nach jedem Gebrauch.

ANWENDUNGSTIPPS

*** Blend-Modus:**

Ideal für Smoothies, Shakes und Cocktails.

*** Pulse-Modus:**

Für Saucen und Marmeladen sowie kleine Stücke weicher Tiefkühlfrüchte – für mehr Kontrolle über die Konsistenz.

AKKU LADEN

Schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-Netzteil an - Netzteil nicht enthalten. Das USB-C-Ende stecken Sie in den USB-C-Anschluss des Geräts.

Beim Laden blinkt die Akkuanzeige. Bei voller Ladung leuchten die Anzeigen dauerhaft grün.

Das vollständige Laden des Li-Ionen-Akkus mit einem USB-Ladegerät 5 V / 2 A dauert ca. 4 Stunden.

Verwenden Sie ein hochwertiges USB-Ladegerät.

Ist der Akku schwach und zeigt die Anzeige nur noch einen Balken, laden Sie das Gerät sofort.

- Gerät nicht während des Ladens benutzen.
- Vor Gebrauch das Ladekabel trennen.

Die Ladespannung des Geräts beträgt 5 V. Prüfen Sie vor dem Laden, ob das USB-Netzteil 5 V ausgibt.

ANWENDUNG

Schritt 1



Schneiden Sie Obst vor dem Einfüllen klein. Die Zutaten sollten ca. 60 % des Behälters füllen.

Schritt 2



Geben Sie trinkbare Flüssigkeit hinzu, sodass der Inhalt ca. 80 % des Behälters nicht übersteigt.

Schritt 3



Deckel fest zuschrauben und Mixer nach unten kippen, damit keine Obststücke unter den Messern stecken.

⚠ **Wichtig**

Der Pfeil am Behälter muss mit der Ein-/Aus-Taste übereinstimmen. Sonst bleibt die Sicherheitssperre aktiv und der Mixer startet nicht.

Leichtes Auf- und Abschütteln während des Betriebs verhindert das Blockieren der Messer.

Schritt 4



BETRIEBSMODUS WÄHLEN

Blend-Modus

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie sie dann einmal, um das Mixen zu starten. Die LEDs leuchten. Beim Mixen können Sie das Gerät leicht vor- und zurückkippen. Zum Stoppen erneut drücken.

Pulse-Modus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal für den Pulse-Modus. Halten Sie die Taste dann gedrückt, um kurze Pulse auszulösen. Nach 5 Sekunden Inaktivität schaltet sich der Pulse-Modus ab und die LEDs erlöschen.

Schritt 5



Schrauben Sie den Bodendeckel von der Basis ab und auf den Behälter. So können Sie den Behälter bequem mitnehmen.

WEITERE TIPPS



Mit aufgesetztem Bodendeckel nehmen Sie Ihr Getränk, Ihren Saft oder Smoothie bequem mit.



Der USB-Anschluss ist spritzwassergeschützt, die Basis darf aber nicht in Wasser getaucht oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Wasser kann eindringen und Akku oder Elektronik beschädigen.



Keine Früchte mit harter Schale, Nüsse oder große Stücke Tiefkühlobst mixen.

Schneiden Sie Obst und Gemüse in ca. 2,5 cm große Stücke. So vermeiden Sie das Blockieren der Messer und das Auslösen des Überlastschutzes.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht oder weiße Anzeigen leuchten und Akkuanzeige blinkt 5 Sekunden	Akku ist leer	Laden Sie das Gerät 3–4 Stunden und prüfen Sie, ob der Akku voll geladen ist.
Gerät schaltet nicht ein, rote und weiße Anzeigen blinken 2 Sekunden abwechselnd	Sicherheitssperre aktiviert	Behälter fest auf die Basis schrauben; der Pfeil am Behälter muss mit der Ein-/Aus-Taste übereinstimmen.
Gerät stoppt und alle Anzeigen blinken 8 Sekunden rot	Zutaten zu dick, zu viele oder der Überlastschutz des Motors wurde ausgelöst	**Flüssigkeit zugeben oder Zutaten kleiner schneiden und Gerät neu starten.**
Undichtigkeit	Dichtung falsch eingesetzt oder Behälter/ Deckel falsch verschraubt	Dichtungen und festen Sitz von Behälter und Deckel prüfen.
Gerät lädt nach über 4 Stunden nicht voll	Ungeeignetes Ladekabel oder Netzteil verwendet.	Ladekabel und Netzteil prüfen. Ladeparameter müssen 5 V / 2 A betragen.

SYMBOLE UND PIKTOGRAMME



Nicht spülmaschinenfest



Von Feuer fernhalten



Nicht mikrowellengeeignet



Vorsicht – zerbrechlich



Lebensmittelecht

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Der Hauptteil des Geräts, d. h. die Basis mit Elektronik, darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

Tauchen Sie die Basis nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Die übrigen Teile wie oberer Deckel, Behälter und Bodendeckel können unter Wasser gereinigt werden.

Bewahren Sie das Produkt nach der Reinigung trocken auf.

ENTSORGUNG UND RECYCLING



Das Symbol auf Produkt oder Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Bringen Sie das Altgerät zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Entsorgungsunternehmen.

Geräte mit Akkus sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Geben Sie Altakkus an einer Sammelstelle ab, um eine sichere und umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

HINWEIS ZUR ANLEITUNG

Die Angaben in dieser Anleitung wurden möglichst genau und aktuell erstellt. Anleitung und Produkt können ohne Vorankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie bei Produktänderungen oder -verbesserungen auf der Website des Herstellers.

DE

Diese Anleitung gibt es auch in weiteren Sprachen auf vogio.pl.

Mehr erfahren

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL