HU

VOGIO

TOGO B1

Hordozható turmixgép

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.



MADE IN CHINA RoHS

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A terméket száraz helyen tárolja. Ne szállítsa és ne használja a készüléket nedves környezetben, hogy elkerülje a belső elektromos áramkörök károsodását.

Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, és ne tárolja magas hőmérsékletű helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronika élettartamát, károsíthatja az akkumulátort vagy deformálhatja a műanyag részeket.

Ne tegye ki a terméket nagyon alacsony hőmérsékletnek, mert ez károsíthatja az elektronikát.

Ne szerelje szét a készüléket. Ez a készülék károsodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Ne ejtse le a terméket a padlóra vagy más kemény felületre. Az ütés károsíthatja a készüléket.

A tisztításhoz ne használjon erős vegyszereket vagy mosószere· ket. A felületet ne karcolja éles tárgyakkal.

Töltéskor legyen óvatos. A túl hosszú, folyamatos töltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. Első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer töltse fel. Ez megelőzi az akkumulátor mélykisülését és károsodását.

A nagyon alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivároghat ki belőle.

Az akkumulátor optimális működése érdekében a készüléket megfelelő környezeti hőmérsékleten használja.

A termék környezetbarát anyagokból készült. A PCTG tartály élelmiszerrel érintkezhet, BPA-mentes, és megfelel a CE, RoHS, FCC és LFGB előírásainak.

A csomag tartalma



❶ Termékdoboz



❷ Fedél



❸ Turmixtartály



❹ USB-C kábel



❺ Készülék-talp



❻ Lecsavarható alsó fedél



❼ Használati útmutató

A TERMÉK ÉS RÉSZEI



Hordozófül

Fedél ivónyílással

Csúszásgátló külső gyűrű

Élelmiszerrel érintkezhető PCTG tartály, űrtartalom-jelöléssel

Hatágú kés SUS304 rozsdamentes acélból

Készüléktalp

Akkumulátorszint-jelző

Ciklusidő-jelző

Blend mód

Pulse mód

Csúszásgátló szilikon-gyűrű

Bekapcsológomb

Lecsavarható alsó fedél

MŰSZAKI ADATOK

Modell	VOGIO TOGO B1
Tartály űrtartalma	600 ml
Tartály anyaga	PCTG
Talp anyaga	ABS
Kés anyaga	304-es rozsdamentes acél
Üzemi feszültség	12 V
Teljesítmény	220 W
Töltőfeszültség / -áram	5 V ⎓ 2 A
Akkumulátor típusa / kapacitása	18650 / 3 × 2000 mAh
Motor	540 / 18000 RPM
Töltési idő	kb. 3–4 óra
Egy turmixolási ciklus ideje	30 mp-es ciklus
Max. üzemidő Pulse módban	30 másodperc

ELSŐ HASZNÁLAT

Az első turmixolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve. Minden jelzőfénynek zölden kell világítania.

Csavarja a tartályt a talpra úgy, hogy a tartályon lévő nyíl egy vonalba essen a bekapcsológombbal.

Minden használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket.

HASZNÁLATI TIPPEK

*** Blend mód:**

Ideális smoothie-hoz, shake-hez és koktélhoz.

*** Pulse mód:**

Szószokhoz, lekvárokhoz és puha fagyasztott gyümölcs kis darabjaihoz – jobban szabályozható állag.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét egy hálózati USB-töltőhöz - a töltő nem tartozék. Az USB-C kábel másik végét dugja a készülék USB-C portjába.

Töltés közben az akkumulátorjelző villog. Teljes töltöttségnél a jelzőfények folyamatosan zölden világítanak.

A lítium-ion akkumulátor teljes feltöltése 5 V / 2 A-es USB-töltővel kb. 4 órát vesz igénybe.

Jó minőségű USB-töltőt használjon.

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, és a jelzőn csak egy csík maradt, azonnal töltse fel a készüléket.

- Töltés közben ne használja a készüléket.
- Használat előtt húzza ki a töltőkábelt.

A készülék töltőfeszültsége 5 V. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy az USB-adapter kimeneti feszültsége 5 V.

HASZNÁLAT

1. lépés



Vágja a gyümölcsöt kis darabokra, mielőtt a tartályba teszi. A hozzávalók a tartály kb. 60%-át töltsék ki.

2. lépés



Adjon hozzá iható folyadékot úgy, hogy a tartalom ne haladja meg a tartály kb. 80%-át.

3. lépés



Csavarja rá szorosan a fedelet, és fordítsa lefelé a turmixgépet, hogy a gyümölcsdarabok ne ragadjanak a kések alá.

⚠ **Fontos**

Ügyeljen arra, hogy a tartályon lévő nyíl egy vonalba essen a bekapcsológombbal. Ellenkező esetben a biztonsági zár aktív marad, és a gép nem indul el.

Ha működés közben finoman fel-le rázza a turmixgépet, megelőzheti a kések elakadását.

4. lépés



VÁLASSZON MÓDOT

Blend mód

A bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket. Ezután nyomja meg egyszer a gombot a turmixolás indításához. A LED-ek kigyulladnak. Turmixolás közben a készüléket finoman előre-hátra billentheti. A leállításhoz nyomja meg újra a gombot.

Pulse mód

Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a Pulse módba lépéshez. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a rövid pulzáló ciklusokhoz. A Pulse mód 5 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol, és a LED-ek kialszanak.

5. lépés



Csavarja le az alsó fedelet a talpról, majd csavarja a tartályra. Így a tartályt kényelmesen magával viheti.

TOVÁBBI TIPPEK



Az alsó fedél felhelyezése után az elkészített italt, gyümölcslét vagy smoothie-t kényelmesen magával viheti.



Az USB-port fröccsenő víz ellen védett, a talp azonban nem meríthető vízbe és nem mosható mosogatógépben. A víz bejuthat a készülékbe, és károsíthatja az akkumulátort vagy az elektronikát.



Ne turmixoljon kemény héjú gyümölcsöt, diót vagy nagy darab fagyasztott gyümölcsöt.

A gyümölcsöt és zöldséget ajánlott kb. 2,5 cm-es darabokra vágni. Így elkerülhető a kések elakadása és a túlterhelés elleni védelem bekapcsolása.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik, vagy fehér jelzőfények világítanak, és az akkumulátorjelző 5 mp-ig villog	Az akkumulátor lemerült	Töltse a készüléket 3–4 órán át, és győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.
A készülék nem kapcsol be, és a piros és fehér jelzőfények 2 mp-ig felváltva villognak	Bekapcsolt a biztonsági zár	Csavarja szorosan a tartályt a talpra, és ügyeljen arra, hogy a nyíl egy vonalba essen a bekapcsológombbal.
A készülék leáll, és minden jelzőfény 8 mp-ig pirosan villog	A hozzávalók túl sűrűek, túl sok van belőlük, vagy bekapcsolt a motor túlterhelés elleni védelme	**Adjon hozzá folyadékot vagy vágja kisebbre a hozzávalókat, majd indítsa újra a készüléket.**
Szivárgás	A tömítés rosszul van behelyezve, vagy a tartály/ fedél nincs megfelelően rácsavarva	Ellenőrizze a tömítéseket, valamint a tartály és a fedél rögzítését.
A készülék 4 óra után sem töltődik fel teljesen	Nem megfelelő töltőkábelt vagy adaptert használt.	Ellenőrizze a töltőkábelt és az adaptert. Győződjön meg róla, hogy a töltési paraméterek 5 V / 2 A.

JELÖLÉSEK ÉS PIKTOGRAMOK



Mosogatógépben nem mosható



Tűztől távol tartandó



Mikrohullámú sütőben nem használható



Vigyázat – törékeny termék



Élelmiszerrel érintkezhet

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék fő részét, azaz az elektronikát tartalmazó talpat, ne mossa folyóvíz alatt. A felületet csak nedves ruhával tisztítsa.

A készüléktalpat soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

A többi alkatrész, például a felső fedél, a tartály és az alsó fedél, víz alatt mosható.

Tisztítás után a terméket száraz helyen tárolja.

ÁRTALMATLANÍTÁS



A terméken vagy csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A használt terméket adja le az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen.



További információért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a hulladékkezelő vállalathoz.

Az akkumulátoros készüléket a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa. A használt akkumulátorokat adja le a kijelölt gyűjtőhelyen, hogy biztonságos és környezetbarát módon kerüljenek ártalmatlanításra.

AZ ÚTMUTATÓRÓL

Mindent megtettünk, hogy az útmutatóban szereplő információk pontosak és naprakészek legyenek. Az útmutató és a termék előzetes értesítés nélkül módosulhat. A termék frissítése vagy fejlesztése esetén a legújabb információk a gyártó weboldalán lesznek elérhetők.

HU

Az útmutató más nyelveken is elérhető a vogio.pl oldalon.

Bővebben

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL