IT

VOGIO

TOGO B1

Frullatore portatile

MANUALE D'USO

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per consultazioni future.



Li-Ion

21
PAP

MADE IN CHINA RoHS

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Non trasportare né usare l'apparecchio in ambienti umidi, per evitare danni ai circuiti elettrici interni.

Non esporre il prodotto alla luce solare diretta né conservarlo in luoghi molto caldi. Le alte temperature possono ridurre la durata dell'elettronica, danneggiare la batteria o deformare le parti in plastica.

Non esporre il prodotto a temperature molto basse, perché potrebbero danneggiare l'elettronica.

Non smontare l'apparecchio da soli. Ciò può danneggiarlo e far decadere la garanzia.

Non far cadere il prodotto sul pavimento o su altre superfici dure. Un urto può danneggiare l'apparecchio.

Non usare prodotti chimici aggressivi né detergenti per pulire il prodotto. Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti.

Prestare attenzione durante la ricarica. Una ricarica continua troppo lunga può ridurre la durata della batteria. Prima del primo uso, caricare completamente l'apparecchio.

Se l'apparecchio non viene usato a lungo, caricarlo almeno una volta al mese. Ciò evita la scarica eccessiva della batteria e il suo danneggiamento.

Una batteria esposta a pressione atmosferica molto bassa può esplodere o causare perdite di liquido o gas infiammabile.

Per un funzionamento ottimale della batteria, usare l'apparecchio a una temperatura ambiente adeguata.

Il prodotto è realizzato con materiali ecocompatibili. Il contenitore in PCTG è adatto al contatto con alimenti, non contiene BPA ed è conforme a CE, RoHS, FCC e LFGB.

Contenuto confezione



❶ Confezione del prodotto



❷ Coperchio



❸ Contenitore



❹ Cavo USB-C



❺ Base motore



❻ Coperchio inferiore a vite



❼ Manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	VOGIO TOGO B1
Capacità contenitore	600 ml
Materiale contenitore	PCTG
Materiale base	ABS
Materiale lama	Acciaio inox 304
Tensione operativa	12 V
Potenza	220 W
Tensione / corrente ricarica	5 V ⎓ 2 A
Tipo / capacità batteria	18650 / 3 × 2000 mAh
Motore	540 / 18000 RPM
Tempo di ricarica	circa 3–4 ore
Durata di un ciclo di frullatura	Ciclo di 30 secondi
Tempo max in modalità Pulse	30 secondi

PRIMO UTILIZZO

Prima della prima frullatura, assicurarsi che l'apparecchio sia completamente carico. Tutte le spie devono essere verdi.

Avvitare il contenitore alla base in modo che la freccia sul contenitore sia allineata al pulsante di accensione.

Pulire l'apparecchio subito dopo ogni utilizzo.

CONSIGLI D'USO

*** Modalità Blend:**

Ideale per smoothie, frappè e cocktail.

*** Modalità Pulse:**

Per salse e marmellate e piccoli pezzi di frutta surgelata morbida – maggiore controllo della consistenza.

RICARICA DELLA BATTERIA

Collegare l'estremità USB del cavo a un caricabatterie USB da rete (non incluso). Collegare l'altra estremità USB-C alla porta USB-C dell'apparecchio.

Durante la ricarica l'indicatore della batteria lampeggia. A ricarica completa le spie restano accese in verde fisso.

La ricarica completa della batteria agli ioni di litio con un caricabatterie USB da 5 V / 2 A richiede circa 4 ore.

Usare un caricabatterie USB di buona qualità.

Quando la batteria è scarica e sull'indicatore resta una sola tacca, ricaricare subito l'apparecchio.

- Non usare l'apparecchio durante la ricarica.
- Scollegare il cavo di ricarica prima dell'uso.

La tensione di ricarica dell'apparecchio è 5 V. Prima di caricare, verificare che l'alimentatore USB abbia un'uscita di 5 V.

MODALITÀ D'USO

Passo 1



Tagliare la frutta a pezzetti prima di metterla nel contenitore. Gli ingredienti devono occupare circa il 60% della capacità.

Passo 2



Aggiungere un liquido commestibile, in modo che il contenuto non superi circa l'80% della capacità del contenitore.

Passo 3



Avvitare bene il coperchio e capovolgere il frullatore per verificare che i pezzi di frutta non siano bloccati sotto le lame.

⚠ **Importante**

Verificare che la freccia sul contenitore sia allineata al pulsante di accensione. Altrimenti il blocco di sicurezza resta attivo e il frullatore non si avvia.

Scuotere delicatamente il frullatore su e giù durante il funzionamento aiuta a evitare il blocco delle lame.

Passo 4



SCEGLIERE LA MODALITÀ

Modalità Blend

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio. Poi premerlo una volta per avviare la frullatura. Le spie LED si accendono. Durante la frullatura si può inclinare delicatamente l'apparecchio avanti e indietro. Per fermarlo, premere di nuovo il pulsante.

Modalità Pulse

Premere due volte il pulsante di accensione per passare alla modalità Pulse. Poi tenere premuto il pulsante per avviare brevi cicli a impulsi. La modalità Pulse si disattiva da sola dopo 5 secondi di inattività e le spie LED si spengono.

Passo 5



Svitare il coperchio inferiore dalla base e avvitarlo al contenitore. Così il contenitore si porta comodamente con sé.

ULTERIORI CONSIGLI



Con il coperchio inferiore montato, è possibile portare con sé la bevanda, il succo o lo smoothie.



La porta USB è protetta dagli schizzi, ma la base non va immersa in acqua né lavata in lavastoviglie. L'acqua potrebbe penetrare nell'apparecchio e danneggiare la batteria o l'elettronica.



Non frullare frutta con buccia dura, frutta secca o grandi pezzi di frutta surgelata.

Si consiglia di tagliare frutta e verdura a pezzi di circa 2,5 cm. Ciò evita il blocco delle lame e l'intervento della protezione da sovraccarico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona o le spie sono bianche e l'indicatore batteria lampeggia per 5 secondi	La batteria è scarica	Ricaricare l'apparecchio per 3–4 ore e verificare che la batteria sia completamente carica.
L'apparecchio non si accende e le spie rosse e bianche lampeggiano alternate per 2 secondi	Il blocco di sicurezza è attivo	Avvitare il contenitore alla base e verificare che la freccia sul contenitore sia allineata al pulsante di accensione.
L'apparecchio si ferma e tutte le spie lampeggiano in rosso per 8 secondi	Ingredienti troppo densi o eccessivi, oppure è intervenuta la protezione da sovraccarico del motore	**Aggiungere liquido o tagliare gli ingredienti in pezzi più piccoli, quindi riavviare l'apparecchio.**
Perdita liquido	Guarnizione montata male oppure contenitore/ coperchio non avvitati bene	Controllare le guarnizioni e il corretto serraggio di contenitore e coperchio.
L'apparecchio non si carica completamente dopo oltre 4 ore	Cavo di ricarica o alimentatore non adatto.	Controllare il cavo di ricarica e l'alimentatore. Verificare che i parametri di ricarica siano 5 V / 2 A.

SIMBOLI E PITTOGRAMMI



No lavastoviglie



Tenere lontano dal fuoco



Non usare nel microonde



Attenzione – prodotto fragile



Prodotto adatto al contatto con alimenti

PULIZIA E CONSERVAZIONE

La parte principale dell'apparecchio, cioè la base con l'elettronica, non va lavata sotto l'acqua corrente. Pulirne la superficie solo con un panno umido.

Non immergere la base dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Le altre parti, come coperchio superiore, contenitore e coperchio inferiore, si possono lavare sotto l'acqua.

Dopo la pulizia, conservare il prodotto in un luogo asciutto.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non va smaltito con i rifiuti domestici.

Consegnare il prodotto usato a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Per ulteriori informazioni, contattare il proprio comune o l'azienda di gestione dei rifiuti.

Gli apparecchi con batterie vanno smaltiti secondo le norme locali. Consegnare le batterie esauste a un punto di riciclaggio dedicato, per uno smaltimento sicuro e rispettoso dell'ambiente.

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Si è cercato di rendere le informazioni di questo manuale il più possibile precise e aggiornate. Il manuale e il prodotto possono essere modificati senza preavviso. Le informazioni più recenti saranno pubblicate sul sito del produttore in caso di aggiornamento o miglioramento del prodotto.

IT

Questo manuale è disponibile anche in altre lingue su vogio.pl.

Scopri di più

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL