PL

VOGIO

TOGO B1

Przenośny blender

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Li-Ion

21
PAP

MADE IN CHINA RoHS

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy przenosić ani używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych obwodów elektrycznych.

Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani przechowywać go w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysoka temperatura może skrócić żywotność elementów elektronicznych, uszkodzić akumulator lub odkształcić części wykonane z tworzywa.

Nie należy narażać produktu na działanie bardzo niskiej temperatury, ponieważ może to uszkodzić elektronikę.

Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia oraz utraty gwarancji.

Nie należy upuszczać produktu na podłogę ani inne twarde powierzchnie. Uderzenie może uszkodzić urządzenie.

Do czyszczenia produktu nie należy używać silnych środków chemicznych ani detergentów. Nie należy również rysować powierzchni ostrymi przedmiotami.

Podczas ładowania należy zachować ostrożność. Zbyt długie, nieprzerwane ładowanie może skrócić żywotność akumulatora. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy ładować je co najmniej raz w miesiącu. Zapobiega to nadmiernemu rozładowaniu akumulatora i jego uszkodzeniu.

Akumulator narażony na bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne może eksplodować lub spowodować wyciek łatwopalnej cieczy albo gazu.

Aby zapewnić optymalną pracę akumulatora, należy używać urządzenia w miejscach o odpowiedniej temperaturze otoczenia.

Produkt został wykonany z materiałów przyjaznych środowisku. Pojemnik wykonany z materiału Tritan jest przeznaczony do kontaktu z żywnością, nie zawiera BPA i spełnia wymagania CE, RoHS, FCC oraz LFGB.

Zawartość opakowania

❶ Opakowanie produktowe

❷ Pokrywka

❸ Pojemnik blendera

❹ Kabel USB-C

❺ Baza urządzenia

❻ Odkręcana dolna pokrywka

❼ Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU I ELEMENTÓW

Przenośny uchwyt

Pokrywka z ustnikiem

Antypoślizgowy pierścień zewnętrzny

Pojemnik z materiału Tritan przeznaczonego do kontaktu z żywnością, z oznaczeniem pojemności

Sześcioramienne ostrze ze stali nierdzewnej SUS304

Baza urządzenia

Wskaźnik poziomu akumulatora

Wskaźnik czasu cyklu pracy

Tryb blendowania

Tryb pulsacyjny

Przycisk zasilania

Antypoślizgowy pierścień silikonowy

Odkręcana dolna pokrywka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	VOGIO TOGO B1
Pojemność pojemnika	600 ml
Materiał pojemnika	PCTG
Materiał bazy	ABS
Materiał ostrza	Stal nierdzewna 304
Napięcie pracy	12 V
Moc	220 W
Napięcie / prąd ładowania	5 V ⎓2 A
Typ / pojemność akumulatora	18650 / 3 × 2000 mAh
Silnik	540 / 18000 RPM
Czas ładowania	około 3–4 godzin
Czas pojedynczego cyklu blendowania	30-sekundowy cykl
Maksymalny czas pracy w trybie pulsacyjnym	30 sekund

PIERWSZE UŻYCIE

Przed pierwszym blendowaniem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Wszystkie kontrolki powinny świecić na zielono.

Przykręć korpus pojemnika do bazy tak, aby strzałka na pojemniku była wyrównana z przyciskiem zasilania.

Po każdym użyciu należy niezwłocznie wyczyścić urządzenie.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWE

*** Tryb blendowania:**

Idealny do smoothie, shake'ów i koktajli.

*** Tryb pulsacyjny:**

Przeznaczony do przygotowywania sosów i dżemów oraz blendowania małych kawałków miękkich mrożonych owoców – daje większą kontrolę nad konsystencją.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Podłącz końcówkę kabla USB do ładowarki sieciowej USB - ładowarka nie jest dołączona do zestawu. Drugą końcówkę kabla USB-C podłącz do portu USB-C znajdującego się w urządzeniu.

Podczas ładowania wskaźnik akumulatora miga. Po pełnym naładowaniu kontrolki świecą stałym zielonym światłem.

Pełne naładowanie akumulatora litowo-jonowego przy użyciu ładowarki USB 5 V / 2 A trwa około 4 godzin.

Należy używać dobrej jakości ładowarki USB.

Gdy poziom akumulatora jest niski i na wskaźniku pozostaje tylko jedna kreska, należy niezwłocznie naładować urządzenie.

- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Przed użyciem odłącz kabel ładowania.

Napięcie ładowania urządzenia wynosi 5 V. Przed ładowaniem należy upewnić się, że zasilacz USB ma napięcie wyjściowe 5 V.

SPOSÓB UŻYCIA

Krok 1

Pokrój owoce na małe kawałki przed włożeniem ich do pojemnika. Składniki powinny zajmować około 60% jego pojemności.

Krok 2

Dodaj płyn przeznaczony do spożycia, tak aby zawartość pojemnika nie przekraczała około 80% jego pojemności.

Krok 3

Dokładnie zakręć pokrywkę i przechyl blender w dół, aby upewnić się, że kawałki owoców nie utknęły pod ostrzami.

⚠ **Ważne**

Upewnij się, że strzałka na pojemniku jest wyrównana z przyciskiem zasilania. W przeciwnym razie blokada bezpieczeństwa pozostanie aktywna i blender się nie uruchomi.

Delikatne potrząsanie blenderem w górę i w dół podczas pracy pomaga zapobiec zablokowaniu ostrzy.

Krok 4

WYBIERZ TRYB PRACY

Tryb blendowania

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Następnie naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby rozpocząć blendowanie. Kontrolki LED zaświecą się. Podczas blendowania można delikatnie przechylać urządzenie do przodu i do tyłu. Aby zatrzymać pracę, naciśnij przycisk ponownie.

Tryb pulsacyjny

Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby przejść do trybu pulsacyjnego. Następnie naciskaj i przytrzymuj przycisk, aby uruchamiać krótkie cykle pulsacyjne. Tryb pulsacyjny wyłączy się automatycznie po 5 sekundach bezczynności, a kontrolki LED zgasną.

Krok 5

Odkręć dolną pokrywkę od bazy urządzenia, a następnie przykręć ją do pojemnika. Dzięki temu pojemnik można wygodnie zabrać ze sobą.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

Po założeniu dolnej pokrywki możesz wygodnie zabrać przygotowany napój, sok lub smoothie ze sobą.

Port USB jest zabezpieczony przed zachlapaniem, jednak baza urządzenia nie jest przeznaczona do zanurzania w wodzie ani mycia w zmywarce. Może to doprowadzić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia i uszkodzenia akumulatora lub elektroniki.

Nie należy blendować owoców w twardych łupinach, orzechów ani dużych kawałków mrożonych owoców.

Zaleca się krojenie owoców i warzyw na kawałki o wielkości około 2,5 cm. Pozwala to uniknąć zablokowania ostrzy i uruchomienia zabezpieczenia przeciążeniowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa lub świecą białe kontrolki, a wskaźnik akumulatora miga przez 5 sekund	Akumulator jest rozładowany	Naładuj urządzenie przez 3–4 godziny i upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.
Urządzenie nie włącza się, a czerwone i białe kontrolki migają naprzemiennie przez 2 sekundy	Aktywowała się blokada bezpieczeństwa	Dokręć pojemnik do bazy urządzenia i upewnij się, że strzałka na pojemniku jest wyrównana z przyciskiem zasilania.
Urządzenie przestaje działać, a wszystkie kontrolki migają na czerwono przez 8 sekund	Składniki są zbyt gęste, jest ich za dużo lub uruchomiło się zabezpieczenie przeciążeniowe silnika	**Dodaj płyn lub pokrój składniki na mniejsze kawałki, a następnie uruchom urządzenie ponownie.**
Wyciek płynu	Uszczelka jest nieprawidłowo założona albo pojemnik/ pokrywka zostały źle dokręcone	Sprawdź uszczelki oraz poprawność dokręcenia pojemnika i pokrywki.
Urządzenie nie ładuje się w pełni po ponad 4 godzinach	Użyto nieodpowiedniego kabla ładowania lub zasilacza.	Sprawdź kabel ładowania i zasilacz. Upewnij się, że parametry ładowania wynoszą 5 V / 2 A.

OZNACZENIA I PIKTOGRAMY

Nie myć w zmywarce

Trzymać z dala od ognia

Nie używać w kuchence mikrofalowej

Ostrożnie – produkt delikatny

Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Głównej części urządzenia, czyli bazy z elektroniką, nie wolno myć pod bieżącą wodą. Powierzchnię należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.

Nie wolno zanurzać bazy urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Pozostałe elementy, takie jak górna pokrywka, pojemnik oraz dolna pokrywka, można myć pod wodą.

Po wyczyszczeniu produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą odpowiedzialną za gospodarkę odpadami.

Urządzenie wyposażone w akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte akumulatory należy oddać do wyznaczonego punktu recyklingu, aby zapewnić ich bezpieczną i przyjazną dla środowiska utylizację.

INFORMACJA O INSTRUKCJI

Dołożono starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji były możliwie dokładne i aktualne. Instrukcja oraz produkt mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze informacje będą udostępniane na stronie internetowej producenta w przypadku aktualizacji lub ulepszenia produktu.

EN

To read the user manual in your language, please visit vogio.pl.

DE

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache lesen möchten, besuchen Sie bitte vogio.p

Scan for more

https://vogio.pl/

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
WWW.VOGIO.PL
KONTAKT@VOGIO.PL